

wile °TEMP

Termómetro



ES Manual del usuario

Gracias por elegir Wile Temp. Es un termómetro digital que permite la medición fácil y precisa de la temperatura de sustancias sólidas tales como grano, paja y virutas de madera en toda la granja.

Lea atentamente este manual para informarse cómo utilizar este aparato correctamente.

1 Contenido del paquete

- Termómetro Wile Temp
- Batería
- Manual del usuario.

2 Uso

- Compruebe que el aparato se vea limpio e intacto.
- Coloque la batería. La tapa de la batería está en la parte posterior del mango. Tenga cuidado de no dañar los cables al insertar la batería y la tapa de la batería.
- Enciéndalo pulsando la tecla POWER (encendido). La temperatura de la punta de la sonda se muestra inmediatamente y se actualizará una vez por segundo aproximadamente.
- El termómetro se apaga automáticamente al cabo de un breve rato.
- Si en la pantalla aparece indicado "LO BAT" (batería baja) durante la medición de la temperatura o si el termómetro no se enciende, cambie la batería.

NOTA: Es necesario taladrar un agujero previamente cuando mida la temperatura de fardos de paja densos u otros objetos que requieren mucha fuerza para ser penetrados. No introduzca la sonda en materiales corrosivos, detergentes o aceite.

3 Limpieza y mantenimiento

Almacenar en un lugar seco protegido de la luz solar directa. Retire la batería antes de un almacenamiento prolongado. Dentro del aparato no hay piezas utilizables por ningún usuario. No retire los tornillos ni abra el aparato. Limpie con un paño húmedo. No utilice detergentes fuertes ni agua corriente.

4 Datos técnicos

Batería	Batería alcalina 9V, tipo IEC 6LR61 o 6LF22
Dimensiones	Tamaño: 1730mm x 85mm x 41mm Longitud de la sonda: 150cm Peso (con la batería): 330g
Unidades de visualización	Grados centígrados (°C)
Rango de medición	De -15°C a +70°C
Resolución	0.1°C
Precisión	±0.5°C
Tiempo de ajuste	T90 aproximadamente 4 minutos manteniéndolo inmóvil en trigo seco, mucho más rápido en sustancias húmedas o si la sonda se mueve durante la medición (tenga cuidado de no causar exceso de calor por la fricción).
Materiales	Punta de la sonda: aluminio, varilla de la sonda: fibra de vidrio, estructura: plástico ABS.

5 Garantía

Este producto tiene una garantía válida de un (1) año a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los materiales y la mano de obra. Para reclamar la garantía, el cliente debe devolver el producto defectuoso al fabricante, al vendedor o al comercial de servicio de Wile más cercano a la propia cuenta del cliente. La reclamación de la garantía debe ir acompañada de la descripción del defecto, la copia del recibo de venta y la información de contacto del cliente. El fabricante / comercial de servicio reparará o reemplazará el producto defectuoso y lo devolverá lo antes posible. La garantía no cubre ningún daño causado por el uso incorrecto o descuido del producto, la instalación que no se corresponda con las instrucciones suministradas y otros daños que puedan surgir debido a causas fuera del control del fabricante. La responsabilidad del fabricante se limita al precio del producto como máximo. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños directos, indirectos o derivados causados por el uso del producto o por el hecho de que el producto no pudiera ser usado. La garantía no cubre la batería.

6 Declaración WEEE UE

De acuerdo con la directiva WEEE 2012/19/UE, este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos, sino recogido y tratado por separado como equipo electrónico, de conformidad con la legislación gubernamental local.



7 Declaración de conformidad UE

De acuerdo con la ISO/IEC 17050-1, el fabricante,

Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND



Declara que el producto descrito en este manual del usuario cumple con la directiva EMC 2014/30/UE siguiendo la norma concertada EN 61326-1:2013 y la directiva RoHS 2011/65/UE. Los documentos de declaración de conformidad firmados se presentan en Farmcomp Oy, Tuusula (Finlandia).

FARMCOMP
A G R O E L E C T R O N I C S

Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND
Tel. +358 9 7744 970
info@farmcomp.fi
<http://wile.fi>

Copyright © Farmcomp Oy 2017, All Rights Reserved